

**English**

**Safety & Warning**

The following contains important information on safety and proper operation of the power supply.  
Read it carefully before using.  
1. Do not attempt to take apart the power supply. There are hazardous voltage inside.  
2. Do not add or remove any components from the power supply. Warranty will void by doing so.  
3. Do not expose power supply to highly moist, dusty or extreme temperature environment.  
4. Do not plug or unplug the power cord while not loaded.  
5. To avoid power cord damage, remove the power cord from the wall outlet by grabbing the plug instead of cord.  
6. To avoid electrical shock, unplug the unit from the power source before attempting any cleaning.

**Connector Pin Assignment**

Main Power

Pin No.	Color	Output Voltage	Pin No.	Color	Output Voltage
1	Orange	+3.3V	13	Orange	+3.3V
2	Orange	+3.3V	14	Blue	-12V
3	Black	COM	15	Black	COM
4	Red	+5V	16	Green	PS-ON
5	Black	COM	17	Black	COM
6	Black	COM	18	Black	COM
7	Black	COM	19	Black	COM
8	Black	COM	20	White	NC
9	Gray	PWR-OK	21	Red	+5V
10	Purple	+5VSB	22	Red	+5V
11	Yellow	+12V	23	Red	+5V
12	Orange	+3.3V	24	Black	COM

12V Processor Power

Pin No.	Color	Output Voltage	Pin No.	Color	Output Voltage
1	Black	COM	9	Yellow	+12V
2	Black	COM	4	Yellow	+12V

**English**

**DC Output**

Model +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb Max Wattage  
NRP-VC403 20A 14A 14A 13A 0.3A 2.5A 400W  
NRP-VC503 22A 16A 15A 16A 0.8A 2.5A 500W

**Installation**

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

**English**

**DC Output**

Model +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb Max Wattage  
NRP-VC403 20A 14A 14A 13A 0.3A 2.5A 400W  
NRP-VC503 22A 16A 15A 16A 0.8A 2.5A 500W

**Installation**

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

**French**

**Sécurité et avertissement**

Les lignes qui suivent contiennent des informations importantes sur la sécurité et sur l'utilisation correcte du bloc d'alimentation électrique. Veuillez les lire attentivement avant de commencer l'utilisation.  
1. Ne pas essayer de démonter le bloc d'alimentation. Il y a des tensions électriques importantes à l'intérieur.  
2. Ne pas ajouter ou supprimer des composants dans le bloc d'alimentation. La garantie sera annulée si vous le faites.  
3. Ne pas exposer le bloc d'alimentation à un environnement très humide, poussiéreux ou à de très hautes températures.  
4. Ne pas brancher ou débrancher la prise avec des mains mouillées.  
5. Pour éviter d'endommager le cordon électrique, veuillez enlever le cordon électrique de la prise murale en tenant la prise et non le cordon.  
6. Pour éviter les risques d'électrocution, veuillez débrancher la prise électrique du mur avant d'effectuer tout nettoyage.

**Description des broches des connecteurs**

Alimentation principale

Alimentation 12V du processeur

**French**

**Sortie courant continu**

Model +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb Max Wattage  
NRP-VC403 20A 14A 14A 13A 0.3A 2.5A 400W  
NRP-VC503 22A 16A 15A 16A 0.8A 2.5A 500W

**Procédure d'installation**

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

**French**

**Sortie courant continu**

Model +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb Max Wattage  
NRP-VC403 20A 14A 14A 13A 0.3A 2.5A 400W  
NRP-VC503 22A 16A 15A 16A 0.8A 2.5A 500W

**Procédure d'installation**

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

**German**

**Sicherheit & Warnung**

Das Folgende enthält wichtige Informationen zur Sicherheit und ordnungsgemäßer Installation des Netzteils. Lesen Sie es sorgfältig vor der Benutzung.  
1. Versuchen Sie nicht, das Netzteill selbst auseinanderzunehmen. Im Inneren treten gefährliche Spannungen auf.  
2. Fügen Sie keine Komponenten dem Netzteill hinzu oder entfernen Sie welche. Die Garantie wird dadurch verfallen.  
3. Setzen Sie das Netzteill nicht einer Umgebung mit hoher Feuchtigkeit, Staub oder extremen Temperaturen aus.  
4. Verhindern Sie außerdem das Einströmen des Stromkabels mit nassem Tücher.  
5. Ziehen Sie immer am Netzteill statt am Kabel, um Beschädigungen des Stromkabels zu vermeiden.  
6. Ziehen Sie das Gerät vor dem Netzteill immer von der Steckdose, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

**Anschlussbelegung**

Steckdosen

12V Processor Power

**German**

**DC Ausgang**

Model +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb Max Wattage  
NRP-VC403 20A 14A 14A 13A 0.3A 2.5A 400W  
NRP-VC503 22A 16A 15A 16A 0.8A 2.5A 500W

**Installationsprozess**

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

**German**

**DC Ausgang**

Model +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb Max Wattage  
NRP-VC403 20A 14A 14A 13A 0.3A 2.5A 400W  
NRP-VC503 22A 16A 15A 16A 0.8A 2.5A 500W

**Installationsprozess**

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

**Italian**

**Sicurezza & Avvertenze**

Questo segue contiene importanti informazioni sulla sicurezza ed il corretto utilizzo dell'alimentatore elettrico. Leggete accuratamente prima dell'utilizzo.  
1. Non cercare di smontare l'alimentatore elettrico. All'interno è presente un voltaggio pericoloso.  
2. Non aggiungere o togliere alcun componente dell'alimentatore elettrico. Ciò renderà nulla la garanzia.  
3. Non esporre l'alimentatore elettrico ad ambienti molto umidi, polverosi o a temperature estreme.  
4. Non lasciare o distendere il cavo elettrico con la mano umida.  
5. Per evitare danni al cavo elettrico, sconnettete dalla presa nel muro afferrando la spina e non il cavo.  
6. Per evitare una scossa elettrica, sconnette la spina dell'unità d'alimentazione elettrica prima di qualsiasi pulizia.

**Assegnazione piedini del connettore**

Alimentazione principale

Alimentazione 12V del processore

**Italian**

**Uscita DC**

Model +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb Max Wattage  
NRP-VC403 20A 14A 14A 13A 0.3A 2.5A 400W  
NRP-VC503 22A 16A 15A 16A 0.8A 2.5A 500W

**Procedura d'installazione**

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

**Italian**

**Uscita DC**

Model +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb Max Wattage  
NRP-VC403 20A 14A 14A 13A 0.3A 2.5A 400W  
NRP-VC503 22A 16A 15A 16A 0.8A 2.5A 500W

**Procedura d'installazione**

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

正面

**Русский**

**Безопасность & предупреждение**

Здесь вы найдете важную информацию о безопасности и о правильной эксплуатации блока питания. Прочитайте, пожалуйста, внимательно.  
1. Не пытайтесь разобрать блок питания. Внутренние компоненты могут быть опасны.  
2. Не добавляйте или удаляйте любые компоненты блока питания. Гарантия аннулируется при этом.  
3. Не подвержайте блок питания воздействию влаги, пыли или экстремальных температур.  
4. Не используйте влажную ткань для очистки блока питания.  
5. Не тяните за блок питания, а за кабель, чтобы избежать повреждения кабеля.  
6. Отключайте блок питания от источника питания перед тем как чистить.

**Схема пин-коннекторов**

Main Power

12V Processor Power

**Русский**

**DC Output**

Model +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb Max Wattage  
NRP-VC403 20A 14A 14A 13A 0.3A 2.5A 400W  
NRP-VC503 22A 16A 15A 16A 0.8A 2.5A 500W

**Процесс устройства**

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

**Русский**

**DC Output**

Model +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb Max Wattage  
NRP-VC403 20A 14A 14A 13A 0.3A 2.5A 400W  
NRP-VC503 22A 16A 15A 16A 0.8A 2.5A 500W

**Процесс устройства**

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

**Spanish**

**Seguridad y Advertencia**

Lo que sigue contiene información importante sobre la seguridad y el manejo apropiado de la fuente de poder. Leer cuidadosamente antes de usar.  
1. No intentar desmontar la fuente de poder. Hay voltajes peligrosos adentro.  
2. No agregar ni remover ningún componente de la fuente de poder. La garantía se anulará si lo hace.  
3. No exponer la fuente de poder a ambientes extremos húmedos, polvorientos o a extremas temperaturas.  
4. No dejar caer o doblar el cable eléctrico con las manos mojadas.  
5. Para evitar daños al cable eléctrico, quite el cable eléctrico del enchufe de pared agarrando el conector en vez del cable.  
6. Para evitar choques eléctricos, desconecte la unidad de la fuente de alimentación de voltaje antes de intentar hacer cualquier limpieza.

**Asignación de Pines del conector**

Conector de poder principal

Conector de poder del procesador de 12V

**Spanish**

**Salida de voltaje DC**

Model +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb Max Wattage  
NRP-VC403 20A 14A 14A 13A 0.3A 2.5A 400W  
NRP-VC503 22A 16A 15A 16A 0.8A 2.5A 500W

**Procedimiento de Instalación**

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

**Spanish**

**Salida de voltaje DC**

Model +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb Max Wattage  
NRP-VC403 20A 14A 14A 13A 0.3A 2.5A 400W  
NRP-VC503 22A 16A 15A 16A 0.8A 2.5A 500W

**Procedimiento de Instalación**

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

**Polish**

**Uwagi i Bezpieczeństwo**

Poniżej znajduje się ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa i prawidłowego działania zasilacza. Proszę uważnie przeczytać i dokładnie zapamiętać jej a treść instrukcji.  
1. Nie należy rozmontowywać zasilacza. Wewnątrz znajdują się niebezpieczne napięcia.  
2. Nie wprowadzaj żadnych nowych ani usuwaj żadnych części z zasilacza. Podjęcie takich działań spowoduje anulowanie gwarancji.  
3. Nie narażaj zasilacza na działanie wilgoci, kurzu lub ekstremalnych temperatur.  
4. Nie dotykaj wilgotną tkaniną zasilacza.  
5. Aby uniknąć uszkodzenia przewodu, nie należy ciągnąć za przewód, lecz za samą końcówkę.  
6. Aby uniknąć porażenia prądem, przed przystąpieniem do czyszczenia, wyłącz zasilanie z kontaktu.

**Przygotowanie wtyczek zasilających**

Zobacz grafik

Zasilanie procesora 12V

**Polish**

**DC Output**

Model +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb Max Wattage  
NRP-VC403 20A 14A 14A 13A 0.3A 2.5A 400W  
NRP-VC503 22A 16A 15A 16A 0.8A 2.5A 500W

**Sposób instalacji**

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

**Polish**

**DC Output**

Model +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb Max Wattage  
NRP-VC403 20A 14A 14A 13A 0.3A 2.5A 400W  
NRP-VC503 22A 16A 15A 16A 0.8A 2.5A 500W

**Sposób instalacji**

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

**Dutch**

**Veiligheid & Waarschuwing**

Hier volgde belangrijke informatie over de veiligheid en de juiste bediening van de voeding. Lees het goedig voor u begint.  
1. Probeer niet de voeding af te demonteren. In het binnenwerk zijn gevaarlijke spanningen.  
2. Voeg geen onderdelen toe of verwijder geen onderdelen van de voeding. De garantie zal worden geannuleerd indien u dit doet.  
3. Het is niet toegestaan de voeding aan vochtige, stoffige of te warme omgevingen bloot te stellen.  
4. Maak het stroomkabel niet nat en buig het niet te hard.  
5. Om schade aan het stroomkabel te voorkomen, verwijder het stroomkabel uit het contact in de muur door het contact vast te nemen in plaats van het kabel.  
6. Om elektrische schok te voorkomen, trek de unit uit van de stopcontact voordat u het proberen schoon te maken.

**Connector pin toewijzing**

Hoofdstroom

12V processor stroom

**Dutch**

**DC output**

Model +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb Max Wattage  
NRP-VC403 20A 14A 14A 13A 0.3A 2.5A 400W  
NRP-VC503 22A 16A 15A 16A 0.8A 2.5A 500W

**Installatie procedure**

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

**Dutch**

**DC output**

Model +3.3V +5V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb Max Wattage  
NRP-VC403 20A 14A 14A 13A 0.3A 2.5A 400W  
NRP-VC503 22A 16A 15A 16A 0.8A 2.5A 500W

**Installatie procedure**

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

背面

說明書成品尺寸:115\*160MM  
印刷:單黑雙面印刷  
材質:80g模造紙  
折法:先風琴折法+後對折(需送樣確認)  
注意:說明書單面最外圍邊框線不用印刷其它內折線均需印刷!!